

NÁVOD NA INŠTALÁCIU

VÝPREDAJ
REGÁLOV.SK
Kvalitné regály za najlepšie ceny

ŠTANDARDNÝ REGÁL
Povrch: ZINOK / LAK

Jednoduchá montáž.
Na zostavenie budete potrebovať
gumové kladivo a skrutkovač.



BALENIE OBSAHUJE



4-POLICOVÝ REGÁL

8x stojky
8x krátke bočnice
8x dlhé bočnice
4x stredové podpory
4x spojky
8x koncovky
4x polica



5-POLICOVÝ REGÁL

8x stojky
10x krátke bočnice
10x dlhé bočnice
5x stredové podpory
4x spojky
8x koncovky
5x polica



6-POLICOVÝ REGÁL

8x stojky
12x krátke bočnice
12x dlhé bočnice
6x stredové podpory
4x spojky
8x koncovky
6x polica

MANUÁL



KROK 1

Nacvaknite plastové
koncovky na dolné konce
stojek.



KROK 2

Spojte dve stojky kratšími
bočnicami. Háčiky bočníc
zasuňte do otvorov stĺpikov.
Na usadenie použite gumové
kladivko. Spodné bočnice
**umiestnite min. 90 mm nad
podlahu.**



KROK 3

Rovnako spojte ďalšie dve
stojky – vzniknú dve rovnaké
bočné časti. Tieto časti spojte
dlhou bočnicou.



KROK 4

Spojte obe bočné časti aj na
druhej strane dlhými
bočnicami. Postupne doplňte
všetky zostávajúce dlhé
bočnice.



KROK 5

Do horných koncov stojek
zasuňte spojky. Na spojky
nasadte horné stojky
a kliknite ich kladivkom na
doraz.



KROK 6

Spojte horné stojky
bočnicami rovnako ako pri
spodnej časti.



KROK 7

Háčiky na koncoch stredových
podpier ohnite do pravého
uhla. Zasuňte podperu medzi
protiľahlé dlhé bočnice
a zaistite háčiky ohnutím
pomocou skrutkovača.



KROK 8

Vložte police do rámu.
Na horné konce stojek
nacvaknite koncovky.



KROK 9

Regál je hotový a plne
pripravený na použitie.



KROK 10

Pre maximálnu stabilitu
pripevnite regál k stene
a viac regálov vzájomne
zoskrutkujte.