

# NÁVOD K INSTALACI

**VÝPRODEJ**  
**REGÁLŮ.cz**

Kvalitní regály za nejlepší ceny

**STANDARDNÍ REGÁL**  
**Povrch: LAK / ZINEK**

Jednoduchá montáž.  
K sestavení budete potřebovat  
gumové kladivo a šroubovák.



## OBSAH BALENÍ



### 4-POLICOVÝ REGÁL

8x sloupky  
8x krátké bočnice  
8x dlouhé bočnice  
4x středové podpěry  
4x spojky  
8x koncovky  
4x police



### 5-POLICOVÝ REGÁL

8x sloupky  
10x krátké bočnice  
10x dlouhé bočnice  
5x středové podpěry  
4x spojky  
8x koncovky  
5x police



### 6-POLICOVÝ REGÁL

8x sloupky  
12x krátké bočnice  
12x dlouhé bočnice  
6x středové podpěry  
4x spojky  
8x koncovky  
6x police

## MONTÁŽ



### KROK 1

Nacvakněte plastové  
koncovky na dolní konce  
sloupků.



### KROK 2

Spojte dva sloupky kratšími  
bočnicemi. Háčky bočnic  
zasuňte do otvorů sloupků.  
K usazení použijte gumové  
kladívko. Spodní bočnice  
**umístěte min. 90 mm nad  
podlahu.**



### KROK 3

Stejně spojte další dva  
sloupky – vzniknou dvě stejné  
boční části. Tyto části spojte  
dlouhou bočnicí.



### KROK 4

Spojte obě boční části i na  
druhé straně dlouhými  
bočnicemi. Postupně doplňte  
všechny zbývající dlouhé  
bočnice.



### KROK 5

Do horních konců sloupků  
zasuňte spojky. Na spojky  
nasaďte horní sloupky  
a sklepněte je kladívkem  
nadoraz.



### KROK 6

Spojte horní sloupky  
bočnicemi stejně jako  
u spodní části.



### KROK 7

Háčky na koncích středových  
podpěr ohněte do pravého  
úhlu. Zasuňte podpěru mezi  
protilehlé dlouhé bočnice  
a zajistěte háčky ohnutím  
pomocí šroubováku.



### KROK 8

Vložte police do rámu.  
Na horní konce sloupků  
nacvakněte koncovky.



### KROK 9

Regál je hotový a plně  
připraven k použití.



### KROK 10

Pro maximální stabilitu  
přípevněte regál ke zdi  
a více regálů vzájemně  
sešroubujte.